



W.O.E Wasser ohne Ende

Eppinghofer Str.86

45468 Mülheim an der Ruhr

Tel.0208/ 47 16 49 Mobil : 0171/ 53 72 753

Einstellung für den Druckschalter

<http://reseller.aquamarathon.de/>

<http://wasserohneende.de/>



Druckschalter Typ PM /5-3W 3x1" Anschluss

Druckschalter Typ PM /5 1/4" Überwurfmutter Innengewinde

Volt 250

Amp. 16 (10)

Schutzart IP 44

Werkeinstellung Nr 1 Einschaltdruck 1,4 bar

Nr 2 Ausschaltdruck 2,8 bar

Druckeinstellbereich 1,0 – 5 bar

Der Druckschalter ist für den allgemeinen Bedarf voreingestellt.

Die Voreinstellung lässt sich wie folgt verändern.

1. Pumpe, Druckschalter vom Netz trennen.

2. Druckschalter öffnen durch einen Schraubendreher ,geschlitzte Schraube
in der Abdeckkappe .

3. Bei einem Druckbehälter : Druck im Behälter prüfen, der Druck im Behälter muss 0,2
bar unter dem gewünschten Einschaltdruck liegen. Vordruck im Behälter 1,5-1,8 bar

4. Der Druck im Druckbehälter muss mindestens nach 8 Monaten geprüft werden. Für
Folgeschäden durch unterlassene Prüfung besteht keine Garantieleistung.

Einstellung

1. Mutter 1 Differenzdruck (Einschaltdruck) links lösen
2. Mutter 2 Ausschaltdruck: Den gewünschten Ausschaltdruck + rechts
drehen = höherer Druck , – nach links drehen = niedriger Druck
3. Bei einem Betrieb ohne Druckbehälter, den Einschaltdruck – Ausschaltdruck
möglichst weit auseinander einstellen.

W.O.E wünscht Ihnen viel Wasser

Druckschalter Typ PM/5 - 3 W max.
5 bar mit vollständig integrierten
Anschlüssen - 1 Zoll und Manometer .
Eingestellt 1,4 - 2,8 bar.
Kein 5 Wege Ventil erforderlich!



Druckschalter Typ PM/5 - 3 W max. 5
bar mit vollständig integrierten
Anschlüssen - 1 Zoll und Manometer
. Eingestellt 1,4 - 2,8 bar. Kein 5 Wege
Ventil erforderlich! jedoch mit
vorgefertigter Verkabelung



Druckschalterarmatur kompl.
vorgefertigt für
Aqua-Marathon Pumpen und
andere Tiefbrunnen
Druckpumpen
/Ausdehnungsgefäße



Anfragen bitte an folgende Adresse senden :

<mailto:w.o.e-may@t-online.de>